

### Техническая информация

	
Внешний диаметр (D)	410 мм
Высота раковины (L)	150 мм
Диаметр слива	45 мм (1,5 дюйма)

\*Размеры раковины указаны без учета допусков на ручное изготовление ( $\pm 5$  мм)


### Комплектация

- керамическая раковина – 1 шт.
- перчатки для монтажа – 1 пара
- герметик – 1 шт.
- упаковка – 1 шт.
- инструкция по установке – 1 шт.
- слив для раковины  да  нет


да  нет

### Установка керамической раковины (без верхнего перелива)


Установку раковины производить специалистам согласно инструкции. Раковина должна устанавливаться на прочную и ровную поверхность.



Сделайте разметку столешницы для установки раковины, отметьте центр установки раковины. На столешнице необходимо высверлить отверстие диаметром 45 мм для слива. Сверление производить специальным инструментом с применением защитных средств глаз и лица.



Установите слив сверху раковины через уплотнительную прокладку слива (идет в комплекте со сливом). Аккуратно вставьте выпускную трубу слива в отверстие в столешнице. На нижнюю часть кромки раковины рекомендуется нанести герметик, излишки которого удаляются после монтажа.



Прижмите раковину к столешнице, затяните гайку на сливе через уплотнительную прокладку. Внимание, гайку затягивать осторожно во избежание перетягивания и поломки слива. Подсоедините выпускную трубу слива к сифону или гибкой подводке для выпуска в канализацию

Керамические раковины изготавливаются вручную, таким образом, наличие небольших раковин на внутренней или внешней поверхности, неравномерное нанесение ручного рисунка, равно как небольшие сколы и отсутствие глазурирования на нижней установочной поверхности раковины не являются браком изделия.